



Địa chỉ:
Số 21/27 Đại Cồ Việt, P.Cầu Diễn, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Email: sales@macxa.com.vn

Hotline: 096 2042 688

<https://macxa.com.vn/>



SCAN ME

MACXA JOINT STOCK COMPANY

KEY FOR DEVELOPMENT

DỊCH VỤ SỬA CHỮA MÁY ĐO KHÍ

BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA - HIỆU CHUẨN





Máy đo khí Dräger X-am 2500



Phụ tùng, linh kiện

| | |
|--|--|
| Vỏ máy đo khí X-am 2500 | |
| Bơm Dräger X-am | |
| Bộ nguồn và bộ sạc | |
| Cảm biến khí máy X-am 2500 Khí cháy LEL, O2, CO, H2S, NO2, SO2. | |
| Bộ chuyển đổi bơm thủ công | |

Máy đo khí Dräger X-am® 5000



Phụ tùng, linh kiện

| | |
|--|--|
| Vỏ bảo vệ máy đo khí X-am 5000 | |
| Cảm biến khí máy đo khí GX-2009 Cảm biến khí CO, (LEL), H2S, O2 | |
| Bo mạch chính máy đo khí X-am 5000 | |
| Bơm hút máy đo khí X-am 5000 | |
| Bộ nguồn và bộ sạc | |
| Và li bảo vệ | |



MACXA., JSC



- Thay thế, sửa chữa bo mạch
- Cung cấp cảm biến mới
- Cung cấp pin, vỏ máy, phin lọc,..
- Hiệu chuẩn sau khi sửa chữa
- Bảo dưỡng



Note: Linh kiện vật tư thay thế chính hãng, có đầy đủ chứng chỉ CO/CQ. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất



DỊCH VỤ: Cân chỉnh - Hiệu Chuẩn - Bảo Dưỡng



Máy đo khí Ventis MX4



Phụ tùng, linh kiện

| | |
|--------------------------------|--|
| Vỏ bảo vệ máy đo khí | |
| Bơm | |
| Đầu nối ống hiệu chuẩn | |
| Đèn sạc | |
| Cảm biến máy đo khí MX4 Ventis | |

Máy đo khí MX6 - iBird



Phụ tùng, linh kiện

| | |
|-----------------------------|--|
| Đèn sạc | |
| Cảm biến khí máy đo khí MX6 | |
| Bộ ống hút lấy mẫu khí | |
| Đoạn ống hiệu chuẩn | |
| Chai khí chuẩn | |
| Pin | |



- Thay thế, sửa chữa bo mạch
- Cung cấp cảm biến mới
- Cung cấp pin, vỏ máy, phin lọc,...
- Hiệu chuẩn sau khi sửa chữa
- Bảo dưỡng



Note: Linh kiện vật tư thay thế chính hãng, có đầy đủ chứng chỉ CO/CQ. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất



Máy đo khí 4X MSA



Phụ tùng, linh kiện

| | |
|---|--|
| Vỏ máy đo khí ALTAIR 4X | |
| Vỏ máy Altair 4X kèm phin lọc bụi (vỏ đen Charcoal) | |
| Vỏ máy Altair 4X kèm phin lọc bụi (vỏ phản quang) | |
| Màn hình hiển thị LCD | |
| Màn hình LCD kèm gá giữ cảm biến: kèm phin lọc bụi | |
| Cảm biến thay thế máy đo khí ALTAIR 4X | |
| Cảm biến khí LEL, O2, CO/H2S, CO/NO2, SO2/H2S-LC | |
| Bo mạch | |
| Bo mạch chính kèm pin nguồn | |
| Nắp chụp hiệu chuẩn kèm ống | |
| Nắp chụp hiệu chuẩn kèm ống | |
| Bộ sạc nguồn và đế sạc | |
| Bộ sạc nguồn tiêu chuẩn Global | |

Máy đo khí 5X MSA



Phụ tùng, linh kiện

| | |
|--|--|
| Vỏ máy đo khí ALTAIR 5X | |
| Vỏ mặt trên có logo hàng máy đo khí Altair 5X | |
| Vỏ mặt dưới máy đo khí Altair 5X | |
| Cảm biến thay thế máy đo khí ALTAIR 5X | |
| Cảm biến khí: LEL, H2S, CO, CO/H2S, NH3, SO2, Cl2, O2, CH4, CO2, HCN, ClO2, NO, NO2, PH3 | |
| Pin và Sạc | |
| Đèn sạc ngoài | |
| Pin | |
| Màn hình hiển thị LCD | |
| Màn hiển thị LCD đèn trắng | |
| Màn hiển thị LCD màu | |
| Miếng đệm, phin lọc | |
| Miếng đệm, phin lọc | |
| Đầu hút | |
| Đầu hút | |

DỊCH VỤ: Cân chỉnh - Hiệu Chuẩn - Bảo Dưỡng



- Thay thế, sửa chữa bo mạch
- Cung cấp cảm biến mới
- Cung cấp pin, vỏ máy, phin lọc,...
- Hiệu chuẩn sau khi sửa chữa
- Bảo dưỡng



Note: Linh kiện vật tư thay thế chính hãng, có đầy đủ chứng chỉ CO/CQ. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất



Máy đo khí Riken GX-3R PRO



Phụ tùng, linh kiện

| | |
|-------------------------------|---|
| Giá đỡ cảm biến máy GX-3R Pro |  |
| Phin lọc bụi | Phin lọc bụi máy GX-3R Pro (10 pcs) Phin lọc bụi cảm biến khí |
| Đè sạc |  |
| Cảm biến khí máy GX-3R PRO | Cảm biến khí O2, CO2, LEL, H2S/CO SO2, H2S, CO, CO kháng H2 |
| Nắp dưới cảm biến GX-3R Pro |  |

Máy đo khí GX 2009



Phụ tùng, linh kiện

| | |
|---------------------------------|---|
| Vỏ máy GX-2009 (mặt trước) |  |
| Cảm biến khí máy đo khí GX-2009 | Cảm biến khí CO, (LEL), H2S, O2 |
| Bo mạch chính PCB máy GX-2009 |  |
| Pin nguồn máy GX-2009 (2 cục) |  |
| Vòng đệm, giá đỡ cảm biến |  |
| Giăng chống nước 4 cảm biến |  |



- Thay thế, sửa chữa bo mạch
- Cung cấp cảm biến mới
- Cung cấp pin, vỏ máy, phin lọc,...
- Hiệu chuẩn sau khi sửa chữa
bảo dưỡng



Note: Linh kiện vật tư thay thế chính hãng, có đầy đủ chứng chỉ CO/CQ. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất